

エア クリーナの脱着



1. エア フロー メータ/吸気温度センサ カプラ(A)の接続を外す。

アドバイス

エア クリーナ カバーに装着されているエア フローメータ/吸気温度センサに損傷を与えないように、取扱いに注意すること。

2. ブリーザ ホース(B)およびホース バンド(C)を取外し、エア クリーナ(D)からインテーク エア チューブ(E)の接続を外し、エア クリーナを取外す。

アドバイス

インテーク エア チューブを取付ける際はホースバンドの先端(F)をペイント マーク(G)まで締付ける。ペイント マークを超えて締付けた場合はホースバンドを交換すること。

3. 取付けは、取外しの逆の手順で行う。

