

ステアリング コラム カバーの脱着



1. コラムのロックレバー(A)を解除し、コラムのチルト位置を最下位、テレスコピック位置を最伸位置にする。

アドバイス

アッパコラム カバー(B)およびロアコラム カバー(C)に傷をつけないように作業すること。

2. ステアリング ホイールを転舵して、アッパおよびロアコラム カバー正面が見える位置にする。
3. アッパコラム カバー正面を押しながらアッパコラム カバーの爪(D)をロアコラム カバーのフック(E)から解除する。

アドバイス

ロアコラム カバーのフックを損傷させないように作業すること。

4. ロアコラム カバーのレバー穴(F)より工具(G)を差込み、アッパコラム カバー左側のフック(H)を解除する。

知識

- 工具は適切なサイズのドライバなどを使用する。
- 工具はカバー内側のガイドリブ(I)に沿わせて差込み、フックに突当てる。右側のフック(J)はカバー内側から解除できない。

5. ステアリング ホイールを反対方向へ転舵してステップ 3と同様の作業を行い、アッパコラム カバーの爪をフック(K)から解除する。右側のフック(J)を解除してアッパコラム カバーを取外す。

6. [Hondaスマートキーシステム装備車:イグニッションノブを取外す。](#)

