

ステアリングコラム カバーの脱着



7. スクリュ(A)を外し、ロアコラム カバー(B)を取外す。
8. 取付けは、取外しの逆の手順で行う。
知識 フックは浮きなどのないよう確実にセットする。

A(3)

