

## ノブ式イグニッション ノブの交換



1. レバー(A)を押しながら、キャップ(B)を下に引き、  
取外す。

