

## ヘッドライトの交換

1. [フロントバンパを取外す。](#)
2. [フロントバンパセンタアツパビームを取外す。](#)
3. ライトから各カプラ(A)の接続を外す。
4. ハーネスクリップ(B)および取付けボルト3本を外し、フロントバンパコーナアツパビーム(C)と一緒にヘッドライトAssy.(D)を取外す。
5. スクリュー1本とボルト1本を外し、ヘッドライトからフロントバンパコーナアツパビームを取外す。
  - ヘッドライト(35W):LOビーム(ディスチャージヘッドライト装備車)
  - ヘッドライト(55W):LOビーム(ディスチャージヘッドライト非装備車)
  - ヘッドライト(60W):HIビーム
  - フロントポジションライト(LED)
  - フロントターンシグナルライト(21W)
6. 取付けは、取外しの逆の手順で行う。
7. 取付け後、[ヘッドライトの初期位置学習](#) および [光軸調整を行う。](#)

