

# ハザードスイッチ点滅ユニット 取扱い説明書

お買い上げいただき、誠に有難うございます。  
取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。  
本取扱説明書は大切に保管し、必要なときにお読みください。

## 使用する前に

※製品の中身を確認し、本体、付属品がそろっているか、異常はないかを確認してください。  
※本製品は自動車関連用品です。自動車関連以外での使用はしないで下さい。

## 使用用途

※ハザードスイッチのイルミネーションに

## 使用スペック

※電源・電圧 DC12V専用  
※使用可能電流 1. 25A以下  
15W以下

## 商品特徴

※イルミON時に純正のハザード点滅に完全連動。  
※イルミON時にハザードスイッチOFF後に3秒後からじわ〜と復帰点灯。  
※コンパクトボディ

## 使用方法

以下の接続内容で取り付けを行なって下さい。(別紙配線図を参照)

赤:イルミネーション電源(スモールON時DC12Vプラス)

黒:アース

黄:ハザードイルミネーション出力

白:ウインカー左又は右(プラス)

青:ウインカー右又は左(プラス)

取付時、黄色線がショートすると故障します。充分注意してください。

白、青の線はウインカーの左右のプラス線に結線してください

## 使用上の注意

- ・純正のハザードスイッチにイルミネーション機能が無い場合や別体の場合は装着できません。
- ・純正のハザードスイッチのイルミネーション機能がマイナスコントロールの場合、装着できません。
- ・前後のウインカーが連動する、ウインカーポジションキットを装着している場合にウインカーランプ裏から本製品の青、白線へ配線を行なうと正常な動作をしません。
- ・純正機能で同様の機能がある車種への取り付けは行わないで下さい。  
(ベンツなどの欧州車へは取付できません。)
- ・製品と取り付けはバッテリーのマイナス端子をはずしての作業をお願い致します。  
(バッテリーのマイナスターミナルを外すと、時計などのメモリーが消去される恐れがあります。)
- ・調光、残光など他のユニットと組み合わせての使用は行なわないで下さい。(故障の原因になります。)
- ・配線の接続は専用工具を使用し、配線に応じた端子、コネクタを使用して確実な接続を行なって下さい。
- ・使用可能電力を超える使用はしないで下さい。(リレーの併用もできません。)
- ・エンジンルーム内などで使用する際は、直接水のかからない箇所で使用してください。  
また、エンジン本体や、エキマニなど直接高温になる箇所への取り付けは行わないで下さい。
- ・防水タイプではありません。直接水がかかるような箇所や浸水の恐れのある箇所では使用しないで下さい。
- ・製品取り付け後は確実に固定し、定期的に取り付け状態の確認を行なって下さい。
- ・使用中に製品に異常が生じた場合は、直ちに使用を中止し販売元に確認をお願い致します。
- ・安全の確保など取付けや作業は自己責任において行ってください。
- ・使用用途以外での使用はしないでください。
- ・本製品は自動車用です。自動車関連以外での使用はしないでください。
- ・本製品を改造して使用された場合の事故について、当社は一切責任を負いません。
- ・本製品は12V車専用です。
- ・スターターやセキュリティなどの後付け電装品によるハザード制御、変則的な点滅には連動しない場合もあります。

※その他製品にて不明な点は必ず使用内容の確認を行なって下さい。

お問い合わせ先 製造・販売元  
兵庫県神崎郡福崎町南田原2077-1  
エーモン工業株式会社  
マーケティング・開発本部 WEB・広報チーム  
0790-22-6020